



Underlag och förberedelser för finputs

Som finputs räknas: Marmorino (Stucco Lustro), Tadelakt (modern), Travertino, Stucco Lava, Marmorino Velvet samt Seta.

Det viktigaste att beakta vad gäller underlaget är att se till att det är så vibrationsfritt som möjligt. Murade eller gjutna underlag är optimalt. På de ställen där underlaget är uppbyggt utav regler och skivmaterial så rekommenderar vi följande:

Torra utrymmen:

- Regelavstånd: 450 - 600 c/c
- Dubbla skivmaterial. Skivorna sätts om lott så att skarvar inte hamnar på varandra.
- Skarvar remsas med pappersremsa och spacklas släta.
- Vid behov så bredspacklas hela ytan.
- En fiberduk (typ microlit) sätts över hela ytan.

Sammanfattningsvis kan man säga att själva ytan ska förberedas som om att den skulle målas.

Ytan är redo för att beläggas med önskad finputs enligt Stucco Italianos anvisningar.

Våtutrymmen:

- Regelavstånd: 300 – 450 c/c
- Dubbla skivmaterial. Skivorna sätts om lott så att skarvar inte hamnar på varandra.
- Skarvar remsas och spacklas släta.
- Tätskikt monteras enligt tillverkarens anvisning. Här är det mycket viktigt att inga luftbubblor lämnas, samt att invändiga hörnor trycks in ordentligt.



Underlag och förberedelser för finputs

- Golvplattor och eventuell plattsättning färdigställs, inklusive fogning
- Taket förbereds fram till att det är en strykning med färg kvar att utföra.
- Ytorna som ska finputsas putsas upp med kakel-fix/lim. Använd 6 mm fixkam. Pressa in ett fiber-putsnet in i fixet. Slåta till ytan med ett handstål eller spackelspade. Låt torka över natten.
- Slipa eller skrapa ytan fri från förhöjningar och ojämnheter. Spackla ytan med kakel-fix/lim tills inga maskor från nätet är synliga. Det krävs två spacklingar. Låt härda ut helt, gärna över en helg.
- Slipa ytan lätt och applicera därefter vår Quartz primer för maximal vidhäftning.

Ytan är redo för att beläggas med önskad finputs enligt Stucco Italianos anvisningar.

Ovanstående är generella rekommendationer och Stucco Italiano ansvarar inte för skador eller yttre omständigheter som leder till att ytputsen tar skada. Följ alltid Boverkets byggregler och branchreglerna. Vid frågor kontakta gärna Stucco Italiano på nummer eller mail angivet nedan.